


Hexapod mit 2-Achs Kamera

Die Servos Links, Rechts u. Mitte müssen noch an eine gemeinsame Spannungsquelle angeschlossen werden.

(z.B. 4 Mignon AA-Batterien 4,8 bis 6 [V])



PIN-Nummer	Funktion	Anschluss	
2	5 [V]	Servo Cam1	rot – Spannung (nur Mikro servo !)
4	5 [V]	Servo Cam2	rot – Spannung (nur Mikro servo !)
6	GND	Servo Mitte, Links, Rechts	schwarz – Masse
7	GPIO 4	Servo Rechts	gelb – Steuerung
11	GPIO 17	Servo Links	gelb – Steuerung
12	GPIO 18	Servo Mitte	gelb – Steuerung
14	GND	Servo Cam1	schwarz – Masse
16	GPIO 23	Servo Cam1	gelb – Steuerung
18	GPIO 24	Servo Cam2	gelb – Steuerung
20	GND	Servo Cam2	schwarz – Masse